

Meetinstructies Plissé hordeur

Onze hordeuren zijn maatwerk: ze worden speciaal voor u op maat geproduceerd, tot op de millimeter nauwkeurig. Om er zeker van te zijn dat u de juiste maten doorgeeft, kunt u gebruik maken van onderstaande meetinstructies. Zo komt u stap voor stap tot de juiste maat!

Twijfelt u of heeft u een afwijkende raamsituatie, neem dan even contact met ons op voor de juiste meetinstructie.

Onze deuren zijn geschikt voor kozijnen van hout en van kunststof. Let er bij het bestellen goed op dat u voor het juiste type kozijn kiest. De plakstrips voor de houten kozijnen zijn namelijk van een ander materiaal dan die voor kunststof kozijnen.

Inmeten enkele plisséhordeur

In de dag

Meet de strakke dagmaat in de breedte en in de hoogte. Dit is uw bestelmaat. Let op bij een schuine ondergeleider: neem de 'grootste' hoogtemaat en kies bij Extra's voor de schuine ondergeleider.

Op de dag

Meet de buitenmaat maat van de op-de-dag-situatie. Dit is uw bestelmaat. Wij zorgen voor de op maat gemaakte op-de-dag-set en berekenen automatisch de juiste deurmaat.

Inmeten dubbele plisséhordeur

In de dag

Meet de totale strakke dagmaat in de breedte en in de hoogte. Wij berekenen aan de hand van de totale breedte zelf hoe breed beide deuren moeten zijn.

Dit is uw bestelmaat. Let op bij een schuine ondergeleider: neem de 'grootste' hoogtemaat en kies bij Extra's voor de schuine ondergeleider.

Op de dag

Meet de totale buitenmaat maat van de op-de-dag-situatie. Dit is uw bestelmaat. Wij zorgen voor de op maat gemaakte op-de-dag-set en berekenen automatisch de juiste deurmaat voor beide deuren.