

Meetinstructies Horizontale Jaloezieën

(Hout en aluminium)

Onze jaloezieën zijn maatwerk: ze worden speciaal voor u op maat geproduceerd, tot op de millimeter nauwkeurig. Om er zeker van te zijn dat u de juiste maten doorgeeft, kunt u gebruik maken van onderstaande meetinstructies. Zo komt u stap voor stap tot de juiste maat!
Twijfelt u of heeft u een afwijkende raamsituatie, neem dan even contact met ons op voor de juiste meetinstructie.

Stap 1: IN of OP de dag?


Bepaal eerst of u de jaloezieën IN of OP de dag gaat ophangen

IN de dag:


IN de dag betekent dat de raamdecoratie ergens tussen wordt gemonteerd, bijvoorbeeld tussen de muren of tussen het raamkozijn.

OP de dag:

Komt uw raamdecoratie *op* of *voor* het kozijn / de muur te hangen, dan noemen wij dit OP de dag.



Stap 2: Opmeten




In de dag:

Meet eerst de strakke breedte: van muur tot muur, of van kozijn tot kozijn. Meet deze op drie plaatsen, muren zijn niet altijd helemaal recht. Kies de kleinste breedtemaat, en trek van deze breedte **10mm** af. Hierdoor kunnen de jaloezieën vrij bewegen.

Dan meet u de totale hoogte (inclusief de cassette), eveneens op drie plaatsen. De hoogste maat houdt u aan als bestelmaat. Zo weet u zeker dat de jaloezie het hele raam bedekt.

De maten die u ons doorgeeft zijn de buitenmaten van het systeem, dus inclusief de cassette.



Op de dag:

Kijk eerst hoeveel overlap u aan beide kanten mooi vindt. Standaard is ongeveer 2-5 cm per zijkant. Meet dan de totale breedte inclusief overlap.

Voor de hoogte doet u hetzelfde, u meet de totale hoogte inclusief de door u gewenste overlap, en inclusief de cassette.

De maten die u ons doorgeeft zijn de buitenmaten van het systeem, dus inclusief de cassette.