


Montage-instructies Plissé met koordbediening (TopDown-BottomUp, Rolgordijnvariant)



Middels onderstaande montage-instructies helpen wij u stap voor stap op weg om uw Plisségordijn te monteren.

Als u het plisségordijn **IN** de dag gaat monteren, gebruikt u alleen de beugel zoals afgebeeld op afbeelding 1. Voor montage **OP** de dag assembleert u de beugels zoals op afbeelding 2.



Afbeelding 1 (IN de dag)




Afbeelding 2 (OP de dag)


Monteer de beugels zoals aangegeven op afbeelding 3 (IN de dag) en Afbeelding 4 (OP de dag).

Klik nu het plissé gordijn eerst aan de bovenkant in de beugels. Trek het gordijn vervolgens naar beneden en klik de onderkant in de beugels.

Uw Plissé gordijn is nu klaar voor gebruik!



Afbeelding 3 (IN de dag)



Afbeelding 4 (OP de dag)

WAARSCHUWING

Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van trekkoorden, kettingen, banden en binnenkoorden waarmee de raambekleding bediend wordt.

Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten het bereik van jonge kinderen. Koorden kunnen rond de nek van kinderen gewikkeld raken. Plaats bedden, wiegen en meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding.

Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg ervoor dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen.

