


## Montage-instructies Plissé met koordbediening (TopDown-BottomUp, Rolgordijnvariant)



Middels onderstaande montage-instructies helpen wij u stap voor stap op weg om uw Plisségordijn te monteren.

Als u het plisségordijn **IN** de dag gaat monteren, gebruikt u alleen de beugel zoals afgebeeld op afbeelding 1. Voor montage **OP** de dag assembleert u de beugels zoals op afbeelding 2. Belangrijk is dat de beugel ongeveer 6cm uit de zijkant wordt geplaatst (naast het mechanisme).



Afbeelding 1 (IN de dag)




Afbeelding 2 (OP de dag)


Monteer de beugels zoals aangegeven op afbeelding 3 (IN de dag) en Afbeelding 4 (OP de dag).

Klik nu het plissé gordijn in de beugels.

**Uw Plissé gordijn is nu klaar voor gebruik!**



Afbeelding 3 (IN de dag)



Afbeelding 4 (OP de dag)

## WAARSCHUWING

Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van trekkoorden, kettingen, banden en binnenkoorden waarmee de raambekleding bediend wordt.

Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten het bereik van jonge kinderen. Koorden kunnen rond de nek van kinderen gewikkeld raken. Plaats bedden, wiegen en meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding.

Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg ervoor dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen.

